



Verhoogd bouwen



©Merlijn Michon

Gebouwen op opgehoogde grond of op palen zijn minder kwetsbaar voor wateroverlast.

Gebouwen kunnen op palen of op een ophoging van grond, zoals de traditionele terp, worden neergezet. Bij een gebouw op palen is er op de 'begane grond' ruimte voor minder kwetsbare functies, zoals parkeerruimte of bergingen. Die kunnen waterrobuust ^[1] worden ingericht. Na een tijdelijke overstroming door regen is de begane grond dan weer bruikbaar (na reiniging).



Gebouwen op palen én opgehoogde grond. ©Bastiaan Ingen Housz

Soort oplossing:
Waterrobuust bouwen

Categorieën:
Gebouw

Bijkomende effecten

Multifunctioneel ruimtegebruik	■ ■
Constructiekosten	■ ■ ■
Onderhoud/beheer kosten	■

Gerelateerde links:
[Huis waterrobuust maken \(in Duits\)](#) ^[2]

Source URL: <https://www.rainproof.nl/toolbox/maatregelen/verhoogd-bouwen>

Links

[1] <https://www.rainproof.nl/node/180>

[2] <http://www.hamburgwasser.de/formulare-downloads.html?download=801>